



Bedienungsanleitung

Yealink T40P, T41P/S, T42G/S, T46G/S

Anruf entgegen nehmen – Freisprechen:

- Betätigen Sie die Taste „ok“
- Betätigen Sie die Taste „Antworten“
- Betätigen Sie die Lautsprechertaste

Anruf aufbauen – Freisprechen:

- Betätigen Sie die BLF- oder Direktwahl-Taste (seitlich vom Bildschirm)
- Wählen Sie die Zielnummer und betätigen Sie einer der Taste „Senden“, „ok“ oder „Lautsprecher“
- Wählen Sie das Ziel aus einer Anruflisten (Verlauf) betätigen Sie die Taste „Senden“

Vermitteln ohne Rücksprache:

- Betätigen Sie die Taste „Weiterleiten“¹
- Ziel eingeben oder BLF-Taste betätigen
- Betätigen Sie die Taste „Weiterleiten“¹

Vermitteln mit Rücksprache:

- Betätigen Sie die Taste „Weiterleiten“¹
- Ziel eingeben und „OK“ betätigen oder BLF-Taste betätigen und Rücksprache halten
- A) Um den Anruf zu übergeben: Betätigen Sie die Taste „Weiterleiten“¹
B) Um den Anruf zurück zu holen: Betätigen Sie die Taste „Beenden“ (oder warten Sie bis Teilnehmer 2 aufgelegt hat) und die Taste „Zurückholen“. Sie sind anschließend wieder mit dem Anrufer verbunden.

Eingehenden Anruf einer anderen Nebenstelle übernehmen:

- Über BLF-Taste: Ein eingehender Anruf ist durch eine blinkende LED der entsprechenden BLF-Taste erkennbar. Durch Betätigung der BLF-Taste können Sie den Anruf übernehmen (Pickup).
- Wählen Sie **Nebenstelle (z.B. **101 um einen Anruf auf der Nebenstelle 101 zu übernehmen)

Voraussetzung: Beide Teilnehmer sind Mitglied in einer gemeinsamen Pickup-Gruppe.

Telefon neu Starten:

Halten Sie die Taste „X“ für 4 Sekunden und bestätigen Sie den Neustart mit „ok“

Telefon zurücksetzen (Reset):

Halten Sie die Taste „OK“ für 4 Sekunden und bestätigen Sie den Reset mit „ok“. Das Telefon lädt sich seine Konfiguration neu von dem foncloud-Servern.

¹ Beim T46G/S „Transferieren“